





### 3 使用方法

---

b. 日的设置方法与年、月的设置相

### 3 使用方法

---

态，此时LCD会显示TONE(或PULSE)，表示当前

### 4 挂机功能操作

---



## 5 摘机功能

---

部件名称						
塑胶壳	○	○	○	X	○	○
印刷电路板主件	X	○	X	X	X	X
LCD屏	○	○	○	○	○	○
	X	○	○	X	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	X	○	○	○
	X	○	○	○	○	○
	X	X	X	○	X	X

---

