


得力，
de li

使用说明书

过塑机



No.GQ403、No.GQ405

感谢您购买得力公司生产的过塑机。同时敬请使用本公司的护卡膜（商标名为deli）。它将纸张照片过塑后，表面光洁、外观漂亮，而且抗水耐磨损。但是一旦塑封后将难以开封，故请务必注意。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

1 使用时注意事项



危险，请勿让儿童使用。

※以免造成伤害。



危险，请勿在机器工作时，用手触摸机器出膜口。

※以免造成意外受伤。



警告：热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，

关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。



危险，请勿以任何方式自行分解改造修理机器。

※以免造成触电或意外受伤。万一出现物品卷入机内能故障时，请拔下电源插头，然后联系销售网点或售后服务中心，并请听从其指示行事。



危险，切勿向本机泼水。

※以免造成火灾或触电。



危险，请勿湿手操作本机器。

※以免造成触电或意外受伤。



机器在运作时请勿将与本产品无关的任何物品塞入设备



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。

※以免引起火灾或触电。



万一发生冒烟或有异臭等异常情况时，请立即切断电源，终止使用。

※以免引起火灾或触电。



エヤード



参考随[此页](#)文档的文本



只适用于室内使用。



这款电器带有WEEE标志(废弃电器和电子设备)，表示在其生命周期结束时，不应与家庭垃圾一起处理，而应在回收中心处理。废物的回收利用有助于保护[环境](#)。

www.electrec.com



4 技术参数

最大过塑宽度	230mm (A4幅面)
额定功率	280W
额定电压	220V~/50Hz
过塑范围	70mic-100mic
最大过塑厚度	≤0.5mm (包含护卡膜厚度)
过塑速度	270mm/min
预热时间	约5min
产品尺寸	334mm×110mm×70mm

5 使用前准备

- 安放场所 (1) 请勿放在潮湿及靠近空调排风口的地方，以免电线绝缘失灵出现漏电等危险事故。
- (2) 请将机器安放平稳，并在塑料机中留出足够的空间。

8 保养与故障排除

1. 胶辊清洁：过塑机长期使用后，胶辊上会粘上熔融的塑料残渣，易导致护卡膜卷入机器内，而且这些塑料残渣一旦凝固会很难清除，因此请及时清除。
清洁步骤：请将日历、商品目录等中等厚度的纸张不夹护卡膜，用最高档温度过塑数次即可。
2. 机器长时间停机不用时，请用合适的罩子将整机罩住以防灰尘。
3. 如遇过塑件斜放、卡件时，拔下电源插头，按住退膜开关，拉出过塑件。

产品中有害物质名称及含量

产品名称	电机	机芯	线材	电路板	印刷品	包装材料	备注
电机	×	○	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○	○

*本检测报告由SGS(中国)有限公司的规定编制

○表示该有害物质在该部件中未检出



产品保修卡

尊敬的用户：感谢您购买本公司产品，本公司承诺在正常使用情况下，对以下产品提供一年的免费保修服务。

保修须知：

1、自产品售出之日起一年内，在正常使用条件下发生故障时，本公司将根据国家相关法律法规的规定，承担维修或更换义务。

2、此保修卡由机要部门本公司客户服务机构填写或盖章后有效。此保修卡仅限于保修期内，过期无效。

3、本产品经修理后，仍不能正常使用的，本公司负责退货或换货。

4、本公司保留对本保修卡的最终解释权。

5、本公司郑重声明：本保修卡属本公司所有，任何仿造者无效。

信息	13800000000	联系电话	
销售日期		发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字
			维修人签字
			日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书予以更正。